

Loka's / Barcode labels



De Loka's zijn door ons op volgorde gesorteerd en verpakt. Als u de verpakking losmaakt, zorg er dan voor, dat deze volgorde gehandhaafd blijft.



De minimum temperatuur bij het aanbrengen bedraagt 0° C. Omdat magnetische Loka's in bevroren toestand hard worden, dient u ervoor te zorgen, dat de Loka's in een niet bevroren toestand aangebracht worden. Op dat moment dient de Loka vlak te zijn, zodat het gehele oppervlak van de Loka zich op de stelling kan hechten voordat de Loka bevroren raakt.

Hoe de etiketten aan te brengen

- 1 Maak de ondergrond schoon (vet- en stofvrij), bijvoorbeeld met spiritus.
- 2 Verwijder het rugpapier van de Loka en breng de Loka op zijn plaats aan.
- 3 Veeg met een doekje de Loka glad.

EN

Assembly Instructions Locas / Barcode labels

DE

Montagevorschrift Lokas / Barcode Etiketten

NL

Montagehandleiding Loka's / Barcode labels

EN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Locas / Barcode labels



The Locas have been sorted in order and have been packed by us. If you unteie the packing, take care that this order will be maintained.



The minimum temperature to affix the Loca is 0° C / 32° F. While the magnetic Locas get hard in a frozen situation, you must make sure that the Locas are affixed in a non-frozen condition. At this moment the Loca must be flat, so that the entire surface of the Loca can attach to the rack before it will be frozen.

How to apply the labels

1

Clean the base (grease-free and dust-free), for example with methylated spirits.

2

Remove the back paper of the Loca and affix the Loca in its place.

3

Smooth down the Loca with a tissue.

DE

MONTAGEVORSCHRIFT

Lokas / Barcode Etiketten



Die Lokas werden von uns nach Reihenfolge sortiert und verpackt. Wenn Sie die Verpackung öffnen, sorgen Sie dafür, daß diese Reihenfolge vorhanden bleibt.



Die Mindesttemperatur beim Anbringen beträgt 0° C. Da die magnetischen Lokas in gefrorenem Zustand hart werden, sollten Sie dafür sorgen, daß diese nicht im gefrorenem Zustand angebracht werden. In dem Moment sollte das Loka flach sein, sodaß die ganze Oberfläche des Lokas, noch bevor es gefroren ist, auf dem Regal haftet.

Wie man die Etiketten anbringt

1

Säubern Sie den Untergrund (fett- und staubfrei), z.B. mit Spiritus.

3

Entfernen Sie die Trägerfolie vom Loka und bringen Sie das Loka auf seinem Platz an.

4

Streichen Sie mit einem Tuch das Loka glatt.